




SCHLÜSSELFUNKTIONEN

- Mehrsprachiges, universelles Benutzerinterface
- Bibliothek wichtiger Symbole und Objekte
- Verbindungs-, Steuerungs- und Sicherungsanlagen
- Steckdosen, Schalter
- Symbole für Beleuchtung
- Messgeräte
- Symbole für Telekommunikation
- Beschriftung der Symbole
- Zusammenstellung der Symbole



update your life e. K.
CAD & Kommunikation

Zwinglistraße 1
65199 Wiesbaden
T (0611) 34 17 04-0
F (0611) 34 17 04 9
info@updateyourlife.de
www.updateyourlife.de

KOMPATIBILITÄT

Der automatische Konfigurator sorgt für die optimale Anpassung der Applikation an das installierte CAD Grundprogramme (egal ob AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, progeCAD, ZWCAD oder Ähnliche). Alle mit Hilfe von CP-Symbols erstellten Zeichnungen sind zu 100% mit DWG und DXF Standards kompatibel. Sie können mit anderen Programmen auch ohne Einsatz von CP-Symbols bearbeitet werden. Dank automatischer Aktualisierung über das Internet kann jeder Anwender schnell und unkompliziert die neuesten Funktionen und Weiterentwicklungen von CP-Symbols nutzen.

Bankverbindung
VR-Bank Mainz eG
BLZ: 550 604 17
Kto.-Nr. 109 215
BIC: GENODE51MZZ
IBAN: DE09 5506 0417 0000
1092 15

Inhaber: Nicoela Werle
USt-Id-Nr.: DE 24 19 38 959
Amtsgericht Wiesbaden
HRA 8159

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- Betriebssysteme:
 - Microsoft® Windows® 10 (32/64 Bit)
 - Microsoft® Windows® 8 (32/64 Bit)
 - Microsoft® Windows® 7 (32/64 Bit)

- CAD-Programme:
 - BricsCAD (V4.0 oder höher)
 - AutoCAD (2000 oder höher (32/64bit))
 - AutoCAD LT (2000 oder höher (32/64bit)). Mit dem Zusatzprogramm - LTX™ by ManuSoft wird die Arbeit im AutoCAD LT effektiver, ohne LTX arbeitet CP-Symbols im Skript-Modus.
 - AutoCAD Architecture 2000 oder höher
 - AutoCAD MEP 2008 oder höher
 - AutoCAD Mechanical 2000 oder höher
 - ZWCAD 2008i - 2012
 - ZWCAD+ Professional (CP-Symbols arbeitet ausschließlich mit der Version Professional. ZWCAD+ Standard wird von CP-Symbols nicht unterstützt)
 - 4M CAD
 - ProgeCAD 2008 oder höher
 - CADopia 8 oder höher
 - StarICAD 2008
 - GstarCAD 2009 oder höher
 - Intersoft IntelliCAD (CP-Symbols ist nicht lauffähig mit dem Programm IntelliCAD)
 - BitCAD V6
 - Arcadia 2009 SE (CP-Symbols ist nicht lauffähig mit dem Programm Arcadia 7)
 - IntelliPlus 8 oder höher
 - JetCAD 2012 oder höher