




CP-SYMBOLS HVAC & PIPING



SCHLÜSSELFUNKTIONEN

- Mehrsprachiges, universelles Benutzerinterface
- Bibliothek wichtiger Symbole und Objekte
- Armaturen
- Geräte
- Heizkörper
- Wasser- und Abwassertechnik
- Symbole zum Zeichnen von Lüftungsschemata
- Beschriftung der Symbole
- Zusammenstellung der Symbole



update your life e. K.
CAD & Kommunikation

Zwinglistraße 1
65199 Wiesbaden
T (0611) 34 17 04-0
F (0611) 34 17 04 9
info@updateyourlife.de
www.updateyourlife.de

Bankverbindung
VR-Bank Mainz eG
BLZ: 550 604 17
Kto.-Nr. 109 215
BIC: GENODE51MZZ
IBAN: DE09 5506 0417 0000
1092 15

Inhaber: Nicoela Werle
USt-Id-Nr.: DE 24 19 38 959
Amtsgericht Wiesbaden
HRA 8159

KOMPATIBILITÄT

Der automatische Konfigurator sorgt für die optimale Anpassung der Applikation an das installierte CAD Grundprogramme (egal ob AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, progeCAD, ZWCAD oder Ähnliche). Alle mit Hilfe von CP-Symbols erstellten Zeichnungen sind zu 100% mit DWG und DXF Standards kompatibel. Sie können mit anderen Programmen auch ohne Einsatz von CP-Symbols bearbeitet werden. Dank automatischer Aktualisierung über das Internet kann jeder Anwender schnell und unkompliziert die neuesten Funktionen und Weiterentwicklungen von CP-Symbols nutzen.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- Betriebssysteme:
 - Microsoft® Windows® 10 (32/64 Bit)
 - Microsoft® Windows® 8 (32/64 Bit)
 - Microsoft® Windows® 7 (32/64 Bit)

- CAD-Programme:
 - BricsCAD (V4.0 oder höher)
 - AutoCAD (2000 oder höher (32/64bit))
 - AutoCAD LT (2000 oder höher (32/64bit)). Mit dem Zusatzprogramm - LTX™ by ManuSoft wird die Arbeit im AutoCAD LT effektiver, ohne LTX arbeitet CP-Symbols im Skript-Modus.
 - AutoCAD Architecture 2000 oder höher
 - AutoCAD MEP 2008 oder höher
 - AutoCAD Mechanical 2000 oder höher
 - ZWCAD 2008i - 2012
 - ZWCAD+ Professional (CP-Symbols arbeitet ausschließlich mit der Version Professional. ZWCAD+ Standard wird von CP-Symbols nicht unterstützt)
 - 4M CAD
 - ProgeCAD 2008 oder höher
 - CADopia 8 oder höher
 - StarCAD 2008
 - GstarCAD 2009 oder höher
 - Intersoft IntelliCAD (CP-Symbols ist nicht lauffähig mit dem Programm IntelliCAD)
 - BitCAD V6
 - Arcadia 2009 SE (CP-Symbols ist nicht lauffähig mit dem Programm Arcadia 7)
 - IntelliPlus 8 oder höher
 - JetCAD 2012 oder höher